

ドライバー用 ロフトスリーブセッティング

[ロフト角/ライ角/フェース角調整]

対応モデル

『BRNR Mini (バーナー ミニ)』ドライバー

- ロフト角は、ヘッド記載ロフトを基準に $\pm 2^\circ$ の範囲で12通りのポジションから選択可能です。
- 各ポジションでのロフト角、ライ角、フェース角、スピンの変化については、下記をご確認ください。

